



---

## Arbetsbeskrivning

### Delreparation av tätskikt med folie

Det går att laga Casco foliebaserade tätskikt. Kom ihåg att konstruktionen aldrig blir starkare än den svagaste länken.

Det är du som utför arbetet som garanterar att det genomförs på rätt sätt och att tätskiktet fortfarande är intakt. Följer du arbetsbeskrivningen blir arbetet lyckat.

---

#### ARBETSBESKRIVNING FÖR DELREPARATION AV TÄTSKIKT AV CASCO FOLIE

- Ta bort tillräckligt många plattor runt den yta som ska lagas/skarvas. Viktigt att inte skada tätskiktet. Se till att få fram en skarv på minst 100 mm.
- Rengör ytan noggrant från gammal fästmassa. Viktigt att inte skada tätskiktet ytterligare.
- Klipp till ny bit Casco folie som överlappar tidigare monterad duk med minst 50 mm.
- Montera den nya biten av Casco folie genom att limma den med cementmembranet Casco WetStop iFIX eller med WetStop FoilSeal.
- Försegla överlappet med Casco WetStop iFIX eller WetStop FoilSeal. Minst 50 mm på vardera sidan om skarven. Arbeta in Casco WetStop iFIX eller WetStop FoilSeal ordentligt i folien.
- Vänta minst 3 timmar och montera sedan ny keramik.

---

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
163 53 Spånga  
Tel: 08-621 89 00  
[www.casco.com](http://www.casco.com)

---