



Monteringsanvisning

TECE Safety Bag



Monteringsanvisning för TECE Safety Bag

1. Prima ytan med Casco Primer, låt det torka. Applicera sedan Casco SuperFix på den yta där Safety Bagens fläns ska monteras. Anvisningen gäller även för Safety Bagens fläns vid spolröret.



2. Tryck och stryk fast Safety Bagens fläns i det våta limmet. Arbeta bort eventuella blåsor och veck.



3. Skär till våder av Casco WetStop Folie. Applicera Casco SuperFix på Safety Bagens fläns.



4. Applicera Casco WetStop iFIX eller Casco AquaStop på den yta som ska beklädas med folie.



5. Montera Casco WetStop Folie och arbeta bort eventuella blåsor och veck.



6. Försegla alla skarvar och överlapp med Casco WetStop iFIX eller Casco AquaStop. Låt torka.

