

## Sponplatelim

Til montering av fuktbestandige sponplater og andre platematerialer til trebjelkelag.

For sammenføring av not og fjær i gulvplater.

Kan brukes på fuktige og kalde flater.

Som et luktfritt og miljøriktig alternativ til sponplatelim kan det benyttes Cascol Floor D3 til standardspon inne.

- **Lett å påføre**
- **Tiksotropisk konsistens**
- **Lav viskositet forenkler påføring på not og fjær materialer.**
- **Kan brukes i fuktige og kalde miljøer ned mot -15 °C**

### TEKNISK DATA

**Basis:** SBS termoplastisk gummi (Styren-butadien-styren blokk-kopolymer)

**Farge:** Lys brun.

**Løsemiddel:** Aromatisk og alifatisk hydrokarboner, etylacetat

**Densitet:** Ca. 1100 kg/m<sup>3</sup>

**Tørrestoff:** Ca. 54 %

**Arbeidstemperatur:** -20 °C til +50 °C

**Flammepunkt:** -10 °C

**Herdetid:** 24 timer.

### PÅFØRINGSDATA

**Påføringstemperatur:** -15°C og oppover

**Verktøy:** Fugepistol

**Monteringstid:** 0-10 minutter (23° C / 50% RF)

**Lagringstid:** Minst 18 måneder i uåpnet emballasje.

**Oppevaring:** Lagret i original uåpnet emballasje mellom -15 °C og +25 °C.

### BRUKSANVISNING.

Sponplatelim skal alltid påføres med en fugepistol.

Fjern skitt, is, snø og fritt vann fra overflaten som skal limes.

Påfør to limstrenger med ca. 5mm i diameter på

bjelkelaget hvor platen skal limes.

Påfør en limstreng i bunnen av nota og en på oversiden av fjæra på sponplaten som skal limes. Påfør så mye lim at det trenger ut lim ved sammenpressing for fuktforsigling.

Platen monteres så snart som mulig og senest innen 10 minutter.

Fest platen med anbefalt stift eller skrue.

Overskudd av lim skrapes godt vekk med en sparkel når det er herdet.

**Følg alltid plateleverandørens leggeanvisning.**

### HÅNDTERING OG RENGJØRING.

Etter kontakt med hud, vask med såpe og vann.

Herdet lim kan fjernes mekanisk eller med lynol.

Lim kan også løses opp ved hjelp av etylacetat eller Casco Limvask (Limtvätt).

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Skal ikke tømmes i avløp.

### HELSE OG MILJØ

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.



#### BEGRENSNING.

Sterkt oppfuktet underlag og kraftig uttørking kan gi knirk i konstruksjonen.

Bruk av spomplatelim i tillegg til skurer vil redusere faren for knirk i plattformgulv.

#### SUPPLERENDE PRODUKTER

Casco ProGun P160

#### FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskaide eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht:



REG. NR. 31982

Sika Norge AS  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf: +47 67 06 79 00  
Web: [www.casco.no](http://www.casco.no)