

Ersätter: 2014-08-08

Datum: 2014-10-08

WetStop Lim 3414

WetStop Lim används för att montera tätskiktsfolie Casco WetStop Folie i våtrum, toalett, tvättstuga, utrymme med varmvattenberedare och liknande, innan montering av keramik. Lämplig till skivmaterial, puts och andra cementytor inomhus. WetStop Lim är en av flera produkter i Casco WetStop konceptet för ång- och vattentätning av våtrum. Den ska alltid användas tillsammans med övriga produkter i WetStop konceptet för att vara en godkänd konstruktion.

- Mycket lättmonterad
- Lång monterings tid
- Till golv och väggar
- Kraftigt klubb
- Extremt bra limegenskaper
- Ingår som en del i den branschgodkända (BBV) foliekonstruktionen Casco Folie 2

TEKNISK DATA

Lösningsmedel: Vatten.

Färg: Ljusgrå.

Temperaturbeständighet: Frostkänslighet.

APPLIKATIONS DATA

Arbetstemperatur: +5°C - +25°C

Öppentid: Ca 15 – 20 minuter på sugande underlag. Ej sugande underlag ca 20 – 60 minuter. Gäller vid rumstemperatur.

Gångbar: Ca 2 timmar på sugande underlag.

Plattsättningsbar: Efter ca 4 timmar.

Lagringstid: 12 månader i oöppnad förpackning.

Förvaras svalt och frostfritt.

Åtgång: Ca 0,25 liter/m².

Verktyg: Roller.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering och Rengöringsföreskrifter

lakttag god arbetshygien. Hantera produkten varsamt för att undvika damning. Cementdamm kan orsaka irritation i andningsorganen samt ge lokal irritation på hud. Undvik kontakt genom att använda andningsskydd och skyddskläder-/handskar. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med mycket vatten och ta kontakt med läkare.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet och Miljödeklaration.

FÖRBEREDA UNDERLAG

Förbered underlaget så att det är dokumenterat lämpligt för montering av keramik. Det ska vara rengjort och fritt från olja och andra föroreningar. Avlägsna svaga ytskikt. Underlaget ska vara fast och torrt (max 85 % RF) samt håller rumstemperatur. Obs! Börja med att täta väggarna för att sedan fortsätta med golvet, så undviks eventuella skador på golvet på grund av att det beträds.

BRUKSANVISNING

Montering av inner- och ytterhörn

Börja med att applicera WetStop FoilSeal i hörnet. Montera manschetten för inner-/ytterhörn i blöt produkt. Tryck fast ordentligt. Släta ut överskottet av WetStop FoilSeal över kanterna för att försegla manschetten.

Tätning av golv-/väggvinkeln

Montera tätband i golv-/väggvinkeln. Välj appliceringsmetod beroende på tätband. Vid val av självhäftande WetStop Tätband SH, dra bort skyddstejpen på baksidan och montera.

Med Tätband KL påbörjas arbetet med applicering av WetStop FoilSeal i golv-/väggvinkeln. Montera sedan Tätband KL och tryck fast ordentligt. Släta ut överskottet av WetStop Foil Seal över kanterna för att

försegla manschetten.

MONTERING AV WETSTOP FOLIE

Mät ut våderna från tak till golv så att våderna överlappar Tätbandet i golv-/väggvinkeln med ca 50 mm. Skär ut hål i folien, där rör och dylikt kommer ut från väggen. Applicera WetStop Lim på väggen och gnid fast med verktyget WetStop Gnidde. Applicera WetStop lim till efterföljande våder och montera med ca 50 mm överlapp fram till den svarta markeringen. Förslut samtliga överlapp/skarvar med WetStop FoilSeal. Slåta ut överskottet av WetStop Foil Seal över kanterna för att försegla manschetten.

Montering av rörmanschetter

Montera lämpliga rörmanschetter genom att applicera WetStop Foil Seal runt rören. Trä därefter på den anpassade rörmanschetten och tryck fast ordentligt. Förslut kanterna genom att slåta ut överskottet av WetStop Foil Seal över kanterna.

Montering av brunsmanschett

Vi följer Säker Vatteninstallations rekommendationer för hur brunnar och rör ska monteras. Brunnar tillverkade före 1990 ska bytas ut. Följ därefter detaljerad instruktion beroende på typ av brunn. Golvbrunnen ska vara fast förankrad och monterad enligt brunnstillverkarens anvisningar. Brunnen ska vara monterad i nivå med färdigt undergolv/tätskikt. Det ska finnas ett jämnt fall mot brunnen. Säkerställ att brunnen är ren, för att undvika dålig vidhäftning. Sugande underlag primas med Casco Primer. Förbered golvbrunnen innan montering av brunsmanschett.

Montera brunsmanschetten över golvbrunnen. Applicera WetStop Foil Seal på manschetten. Rolla därefter WetStop lim på golvet och montera WetStop folien med överlapp (50 mm till de svarta strecken). Limma överlappen med WetStop Foil Seal och slåta ut överskottet så att det förseglar kanterna.

När allt har torkat och härdat är rummet klart för montering av keramik.

FÖRPACKNING

10 liter

5 liter

1 liter

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com