



| **Monteringsanvisning för
Geberit DUOFIX TEK säkerhetslåda för inbyggnadscistern
med SCHÖNOX WSF** |

Version: Februari 2021

Monteringsanvisning för Geberit DUOFIX TEK säkerhetslåda för inbyggnadscistern

Utförande

Montera Geberit DUOFIX TEK säkerhetslåda enligt anvisning från Geberit.

Arbetsgång

SCHÖNOX Folie 1

1. Prima underlaget med SCHÖNOX KH eller KH Fix
2. Applicera SCHÖNOX iFIX på den yta där Geberit DUOFIX TEK ska monteras.
3. Tryck och stryk fast Geberit DUOFIX TEK i det våta limmet.
4. Skär till våder av SCHÖNOX WSF.
5. Applicera SCHÖNOX iFIX på Geberit DUOFIX TEK samt den yta som ska beklädas med folie.
6. Montera SCHÖNOX WSF med 50 mm överlapp och arbeta bort eventuella blåsor och veck.
7. Rörmanschetter monteras utanpå SCHÖNOX WSF med SCHÖNOX iFIX.
8. Försegla alla skarvar och överlapp med SCHÖNOX iFIX.

Följ gällande monteringsanvisning för SCHÖNOX Folie 1.



RI
SE

vatten
täta
vätrum
Byggkeramikrådet

■ GEBERIT

Sika[®]
A SIKA BRAND

Sika Sverige AB

Kundservice: 08-621 89 91

Order: order@se.sika.com

Teknisk service: 08-621 89 00

Hemsida: www.schonox.se

SCHÖNOX[®]