

HOOLDUS

Synteko õlidega töödeldud pindu on lihtne hoida puhtana. Hooldades õlitatud põrandat õigesti, ei pea seda enam kunagi lihvida. Tavaliselt piisab regulaarsest tolmuimejaga puhastamisest ning vajadusel **Synteko SOAP 1617** lahusesse kastetud ning hästi välja väänatud mopiga pesemisest. Kummitalla, kingaviksi, huulepulga, tindi, pori ja muud jäljed eemaldada kasutades **Synteko REMOVER't 1692** või lakibensiiniga, Vältige karedaid harju või väga tugevaid puhastusvahendeid.

Synteko RE-COVER 1620 on Synteko õlidega töödeldud põrandate perioodiliseks hoolduseks mõeldud hooldusõli. Selle kasutamissagedus sõltub sellest, kui kõrge kasutusastmega põrand on ja kui tihti põrandat puhastatakse:

- Tavaliselt üle aasta elamispindadel
- umbes 2–4 korda aastas äripindadel.

Kindlasti tuleks alustada regulaarse hooldusega enne, kui põrand on kulunud puhta puiduni. Regulaarne hooldus taastab põrandalaie ja hoiab seda kaua kaunina. RE-COVER'it võib kasutada ka paikseks parandamiseks.

SOOVITUSED PEALEKANDMISEKS:

- Õli temperatuur peab vastama ruumi temperatuurile
- Puidu temperatuur 15–25 °C
- Õhuniiskus 50-55%
- Niiskussisaldus puidus: okaspuit <12%, lehtpuit <5%
- Loksutage kanistrit tugevasti enne ja ka õlitamise ajal.
- Suured pinnad tuleb jagada u. 20m² suurusteks aladeks (10m² kuivades ja kuumades tingimustes).

PÕRANDA KASUTAMINE:

- Põrandat võib kasutada 1-2 päeva peale viimast poleerimist.
- Ärge peske värskest õlitatud põrandat vee ja puhastusainetega esimese nädala jooksul vältimaks valgete lakiude tekkimist.
- Vaibad ja põrandakatted paigaldage 3 päeva pärast õlitamist.
- Ärge katke õlitatud pindu mittepoorsete kattematerjalidega.
- Katke toolide ja laudade jalad vilditükkidega, et vältida põrandalaie kriimustamist.
- Puhastage põrandat regulaarselt tolmuimejaga või Synteko SOAP lahusega.

TÖÖVAHENDID:

- Naturaalkummist aplikaator laiusega 300-500 mm (või 7mm karva pikkusega rull DOMO-le)
- Väike pintsel või aplikaator nurkade viimistlemiseks
- Poleermasin, soovitatult 2-kiiruseline (150 ja 300 p/min)
- Punane poleerketas
- Punane poleerketas ja ebemevabad puuvillased poleerimislapid (5-6 tk/u. 20 m²) poleerimiseks

TOONIMISPASTA TINTING PASTE



Mahogany



Teak



Ebenholz



Olive



Rose Wood



Steel Blue



White Wood

TÄHELEPANU

- Eemaldage puidu pinnalt liigne õli. Kuivanud sisseimbumata õli jätab põrandapinnale läikivad laigud.
- Vähesel imavusega puidul jätke esimese kihi pealekandmisel mõned kohad õlitamata. Poleerkettaga poleerimisel kandub õli ka nende aladele.
- Õli kuivamine aeglustub, kui ruumi temperatuur on alla 18 °C või kui põrandal on liiga palju õli.
- Põrandaküte peab õlitamise ja poleerimise ajal olema sisselülitatud.
- Alustage regulaarse hooldusega enne kui kasutamisest tingitud vigastused on puitu põhjalikult kahjustanud.
- Väga suure tihedusega ja õliseid puiduliike ei tohi lihvida liiga peene paberiga, sest see sulgeb puidu poorid ning õli imendumine on raskendatud.

NB: Kasutatud kettad, tekstiilid ja töövahendid panna koheselt peale töö lõpetamist vähemalt 16 tunniks veega täidetud anumasse ja seejärel hävitada.

NB! Trükis sisaldab ainult väljavõtet olulisest informatsioonist. Detailne informatsioon ja tööjuhised antud materjali ohutuskaardil ning tootekirjelduses, mis on saadaval internetis.

www.synteko.ee



Synteko is a brand of the Sika Group

SYNTEKO
SINCE 1944

NEW!

HARDWAX OIL

NATURAL

DOMO

PÕRANDAÕLID



1. PÕRANDA ETTEVALMISTUS

- Eemaldage lihvimismasinaga puidult vana viimistlus ja mustus kuni puhta puiduni. Esimene lihvimine teha jämeda liivapaberi ja tugeva rullisurvega.
- Lihvige põrand maksimaalselt sildeaks. Kui põrandal esineb ebatasaseid kohti, tuleb neid eraldi lihvida.
- Viimane lihvimine viia läbi liivapaberi 100-120 ja võimalikult madala rullisurvega. Ärge kasutage peenemat liivapaberit, kuna puidu imavus on siis väiksem.
- Puhastage põrand tolmuimejaga. Ärge unustage pühkida tolmu ka

põrandaliistudelt, aknalaudadelt ja radiaatoritelt.

2. ETTEVALMISTUS ÕLITAMISEKS

- Enne õlitamise alustamist kaitsta külgnevad alad pritsmete eest.
- Kihtide arv sõltub sellest, kui palju õli imendub põrandasse.
- Parima tulemuse saab, kui kanda õli põrandale mitme õhukese kihina. Okaspuit ja pöök imab rohkem, lehtpuit ja õlised puiduliigid vähem. Puit peab olema küllastunud, kuid imendumata põrandaõli tuleb eemaldada.

• Suured pinnad tuleb jagada 15–20 m² suurusteks aladeks, mida on võimalik töödelda 20 minuti jooksul. Väga kuivades ja

kuumades tingimustes tuleb töödeldava pinna suurus veelgi vähendada.

- Loksutage kanistrit tugevasti enne õlitamise algust.
- Kui põrand on liiga külm, siis on õli kõvenemine ja kuivamine raskendatud.

3. ÕLITAMINE

- Valage HARDWAX OIL kanistrist põrandale ja kandke ühtlase õhukese kihina aplikaatoriga laiali.

• Kasutage väikest pintslit või aplikaatorit raskesti ligipääsetavate alade, nagu nurgad, radiaatorite alused, jne., töötlemiseks.

• Umbes 20 minuti pärast alustage põrandat töötlemist poleermasinaga, punase poleerkettaga kiirusel 150 p/min, kuni kogu õli on imunud puidu sisse. Vajadusel lisage õli kohtadesse, kus puit on selle endasse imanud (puit paistab kuivana).

- Korrake protsessi kuni puit on küllastunud.
- Kui puit on õlist küllastunud, poleerige kogu pind punase poleerkettaga (150 p/min).

• Eemaldage liigne õli poleerriide ja punase poleerkettaga. Vahetage poleerketast või -riiet kui see on õliga täitunud või muutunud kleepuvaks.

4. POLEERIMINE

- Õlil ei tohi lasta puidu pinnal ära kuivada. Sisseimbumata kuivanud õli jätab põrandale läikivad plekid
- 3-4 tunni möödudes poleerige põrand esmalt kuiva punase poleerkettaga. Lõplik poleerimine teostage puuvillase ebemevaba poleerriidega kiirusel 300 p/min.

NEW!

15-60 m²/l

Kõigile suure käimiskoormusega puit- ja parkettpõrandatele

- Taastuvad toorained, ei sisalda koobaltit ega lahusteid
- Väga hea kulumiskindlus tänu õli väga headele täiteomadustele
- 1-päeva süsteem: õlita täna, kasuta ettevaatlikult home
- Libisemiskindlus R10 (vastab DIN 51130)

Võimalik toonida Synteko TINTING PASTE'ga

1. PÕRANDA ETTEVALMISTUS

- Eemaldage lihvimismasinaga puidult vana viimistlus ja mustus kuni puhta puiduni. Esimene lihvimine teha jämeda liivapaberi ja tugeva rullisurvega.
- Lihvige põrand maksimaalselt sildeaks. Kui põrandal esineb ebatasaseid kohti, tuleb neid eraldi lihvida.
- Viimane lihvimine viia läbi liivapaberi 100-120 ja võimalikult madala rullisurvega. Ärge kasutage peenemat liivapaberit, kuna puidu imavus on siis väiksem.
- Puhastage põrand tolmuimejaga. Ärge unustage pühkida tolmu ka põrandaliistudelt, aknalaudadelt ja radiaatoritelt.

2. ETTEVALMISTUS ÕLITAMISEKS

- Enne õlitamise alustamist kaitsta külgnevad alad pritsmete eest.
- Kihtide arv sõltub sellest, kui palju õli imendub põrandasse.
- Parima tulemuse saab, kui kanda õli põrandale mitme õhukese kihina. Okaspuit ja pöök imab rohkem, lehtpuit ja õlised puiduliigid vähem. Puit peab olema küllastunud, kuid imendumata põrandaõli tuleb eemaldada.
- Suured pinnad tuleb jagada 15–20 m² suurusteks aladeks, mida on võimalik töödelda 20 minuti jooksul. Väga kuivades ja kuumades tingimustes tuleb töödeldava pinna suurus veelgi vähendada.

- Loksutage kanistrit tugevasti enne õlitamise algust.
- Kui põrand on liiga külm, siis on õli kõvenemine ja kuivamine raskendatud.

3. ÕLITAMINE

- Valage NATURAL OIL kanistrist põrandale ja kandke ühtlase õhukese kihina aplikaatoriga laiali
- Kasutage väikest pintslit või aplikaatorit raskesti ligipääsetavate alade, nagu nurgad, radiaatorite alused, jne., töötlemiseks.
- Umbes 20 minuti pärast alustage põrandat töötlemist poleermasinaga, punase poleerkettaga kiirusel 150 p/min, kuni kogu õli on imunud puidu sisse. Vajadusel lisage õli kohtadesse,

kus puit on selle endasse imanud (puit paistab kuivana).

• Korrake protsessi kuni puit on küllastunud.

• Kui puit on õlist küllastunud, poleerige kogu pind punase poleerkettaga (150 p/min).

• Eemaldage liigne õli poleerriide ja punase poleerkettaga. Vahetage poleerketast või -riiet kui see on õliga täitunud või muutunud kleepuvaks.

4. POLEERIMINE

- Õlil ei tohi lasta puidu pinnal ära kuivada. Sisseimbumata kuivanud õli jätab põrandale läikivad plekid
- 3-4 tunni möödudes poleerige põrand esmalt kuiva punase poleerkettaga.

Lõplik poleerimine teostage puuvillase ebemevaba poleerriidega kiirusel 300 p/min.

5. ÜLELAKKIMINE VEEPÕHISTE LAKKIDEGA

- Õlitatud põrandat ülelakkimine annab võimaluse lakitud põrandat toonimiseks, täiustab eksootiliste puiduliikide värvitooni ning vähendab veepõhiste lakkidega viimistletud põrandate värvimuutusi puidul.
- Lakikiht annab pinnale täiendava kaitse ja lihtsustab hooldust.
- Õlitatud põrandat võib katta kõikide Synteko veepõhiste lakkidega 16 tunni möödudes normaaltingimustes (lugege tootekirjeldust)

- Enne lakkimist poleerige põrand puuvillase ebemevaba poleerriidega kiirusel 150 p/min, et eemaldada pinnale imunud õljäägid.



15-60 m²/l

Põrandatele, kus on vajalik kõrge kulumiskindlus

- Suurepärase katvus
- Kõrge kulumiskindlus
- Ülelakitav veepõhiste lakkidega

Võimalik toonida Synteko TINTING PASTE'ga

1. PÕRANDA ETTEVALMISTUS

- Eemaldage lihvimismasinaga puidult vana viimistlus ja mustus kuni puhta puiduni. Esimene lihvimine teha jämeda liivapaberi ja tugeva rullisurvega.
- Lihvige põrand maksimaalselt siledaks. Kui põrandal esineb ebatasaseid kohti, tuleb neid eraldi lihvida.
- Viimane lihvimine viia läbi liivapaberi 100-120 ja võimalikult madala rullisurvega. Ärge kasutage peenemat liivapaberit, kuna puidu imavus on siis väiksem.
- Puhastage põrand tolmuimejaga. Ärge unustage pühkida tolmu ka

põrandaliistudelt, aknalaudadelt ja radiaatoritelt.

2. ETTEVALMISTUS ÕLITAMISEKS

- Enne õlitamise alustamist kaitsta külgnevad alad pritsmete eest.
- Kihtide arv sõltub sellest, kui palju õli imendub põrandasse.
- Parima tulemuse saab, kui kanda õli põrandale mitme õhukese kihina. Okaspuit ja pöök imab rohkem, lehtpuit ja õlised puiduliigid vähem. Puit peab olema küllastunud, kuid imendumata põrandaõli tuleb eemaldada.

- Suured pinnad tuleb jagada 15–20 m² suurusteks aladeks, mida on võimalik töödelda 20 minuti jooksul. Väga kuivades ja kuumades tingimustes tuleb töödeldava pinna suurus veelgi vähendada.
- Loksutage kanistrit tugevasti enne õlitamise algust.
- Kui põrand on liiga külm, siis on õli kõvenemine ja kuivamine raskendatud.

3. ÕLITAMINE

- Valage DOMO OIL kanistrist põrandale ja kandke ühtlase õhukese kihina aplikaatoriga laiali

• Kasutage väikest pintslit või aplikaatorit raskesti ligipääsetavate alade, nagu nurgad, radiaatorite alused, jne., töötlemiseks.

• Umbes 20 minuti pärast alustage põrandat töötlemist poleermasinaga, punase poleerkettaga kiirusel 150 p/min, kuni kogu õli on imunud puidu sisse. Vajadusel lisage õli kohtadesse, kus puit on selle endasse imanud (puit paistab kuivana).

- Korrake protsessi kuni puit on küllastunud.
- Kui puit on õlist küllastunud, poleerige kogu pind punase poleerkettaga (150 p/min).

• Eemaldage liigne õli poleerriide ja punase poleerkettaga. Vahetage poleerketast või -riiet kui see on õliga täitunud või muutunud kleepuvaks.

4. POLEERIMINE

- Õlil ei tohi lasta puidu pinnal ära kuivada. Sisseimbumata kuivanud õli jätab põrandale läikivad plekid
- 3-4 tunni möödudes poleerige põrand esmalt kuiva punase poleerkettaga. Lõplik poleerimine teostage puuvillase ebemevaba poleerriidega kiirusel 300 p/min.
- 16-18 tunni möödudes poleerige põrand esmalt kuiva punase poleer-

kettaga ja puuvillase ebemevaba poleerriidega kiirusel 150-300 p/min.



10-30 m²/l

Kõigile põrandatele eluruumides normaalsest kuni suure käimiskoormuseni

- Hea katvus
- Ei kollastu
- Hea kulumiskindlus

Võimalik toonida Synteko TINTING PASTE'ga