

PRODUKTBLAD

Casco[®] Expresslim tubes 4 × 0,5 g

Cyanoakrylatlim med hög initial styrka, för limning av både porösa och icke-porösa material.

PRODUKTBESKRIVNING

Lätt att använda med det lilla praktiska röret.

ANVÄNDNING

Speciellt avsedd för små föremål av metall, sten, porslin, keramik, gummi, styv plast, trä, kork, läder etc.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Hög initial styrka
- Fäster direkt
- Perfekt doseringspaket
- Mycket bra långsiktiga prestanda

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Etyl-2-cyanoakrylat
Förpackning	4 x 0,5 g tuber
Färg	Transparent
Hållbarhet	Minst två år i oöppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Vid 20 ° C eller lägre. Optimal lagringsstabilitet är vid +5 ° C
Densitet	1060 kg/m ³
Torrhalt (volym)	Ca, 100 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Inga
Konsistens	Tunn vätska

TEKNISK INFORMATION

Service temperatur -30 °C till +100 °C

APPLICERINGSINFORMATION

Omgivande lufttemperatur +15 °C till +25 °C

Öppentid Ca. 30 sec.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår

kontroll.

VIDARE INFORMATION

Bindningen är fuktbeständig och tål en kortvarig påverkan av vatten, en långvarig påverkan av vatten bör undvikas. Bindningen har god beständighet mot lösningsmedel och normala hushållskemikalier.

BEGRÄNSNINGAR

"Fet" plast som polyeten, polypropen och teflon kan inte limmas.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Foggränssnittet måste vara rent, torrt och fritt från oljor, lösa aggregat, tvättmedel, släppmedel, vattentätning och andra föroreningar. Rengör med aceton och/eller rugga upp ytorna med ett fint slippapper rekommenderas. Ta bort dammet.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg och torkade limfläckar med aceton, Casco® Limtvätt eller liknande. Torkade lim måste avlägsnas mekaniskt. På huden torkas ej härdat lim bort med en trasa och tvättas sedan med tvål och vatten.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Expresslim tubes 4 x 0,5 g
Juli 2021, Version 01.01
02051307000000065